

FLASH INFOS N° 95

ELECTRICITE DANS NOS MAISONS

A la suite de plusieurs coupures récentes de courant électrique dans nos maisons (allée des Roseaux + allée des Saules), nous rappelons ci-dessous quelques mesures simples à appliquer afin de ne pas se retrouver sans chauffage, sans la moindre ampoule qui éclaire, les appareils genre réfrigérateurs et autres congélateurs à l'arrêt.

I – AVOIR UNE TORCHE SOUS LA MAIN.

Ce rappel semble banal mais encore faut-il avoir à proximité une lampe avec piles, une torche de manière à pouvoir se déplacer dans la maison.

II – TABLEAU ELECTRIQUE.

Tous nos tableaux se trouvent dans le garage, sur le mur de droite en entrant.

En cas de coupure complète de courant électrique dans la maison, il faut procéder de la manière suivante :

- + abaisser tous les disjoncteurs, sans exception.
- + Tester le bouton poussoir du différentiel : s'il n'offre aucune résistance, le manque tension provient du réseau, et il faut contacter le service Dépannage d'Enedis. S'il s'arme normalement, passer à l'étape suivante.
- + réenclencher le disjoncteur principal.
- + remonter les disjoncteurs individuels, un par un.
- + en général, on arrive à trouver le disjoncteur qui correspond à un secteur dans lequel il y a un appareil qui provoque un court-circuit et qui est à l'origine de la coupure générale. Dans ce cas, il faut abaisser à nouveau ce disjoncteur et remettre tous les autres en position verticale.
- + une fois le secteur « critique » trouvé, il faut vérifier tous les appareils en cause : il faut tous les débrancher un par un pour trouver le « fautif » et les remettre en fonctionnement, là encore un par un. Penser en priorité, aux grille-pain, aux micro-ondes, aux réfrigérateurs.

Si par chance vous avez pu trouver l'appareil responsable du court circuit, il faut évidemment bien le vérifier avant réparation éventuelle.

III- ENEDIS

Si après toutes ces manipulations, vous n'avez toujours pas de courant électrique dans la maison, il faut alors faire appel au service de dépannage de ENEDIS, soit le :

09 72 67 50 78

Nous vous conseillons vivement de mettre ce numéro de façon bien visible chez vous, pour ne pas avoir à passer trop de temps à le chercher. Ce numéro figure sur toutes vos factures d'électricité, quel que soit votre fournisseur

Le Comité Syndical